



SUPER CELLO

300 / 420 - SC / SCT

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zkontrolujte, zda je napětí uvedené na stroji v souladu s vaším síťovým napájením.
2. Zapojte zástrčku do zásuvky. Kleště Super Cello se zapnou (rozsvítí se bílé světlo).
3. Teplota svařování se bude lišit v závislosti na tloušťce svařovaného materiálu. Proveďte zkušební svar při teplotě 130 °C (260 °F), kterou nastavíte otočením ovládacího kolečka. Během zahřívání se rozsvítí zelené světlo.
4. Umístěte fólii mezi svářecí lišty a stiskněte k sobě čelisti na dobu 1 - 2 sekund. V případě, že svar není kvalitní, zvyšte nebo snižte teplotu svařování. Pro svařování tenké fólie stačí nižší teplota (ovládací kolečko nastavte na 130 °C (260 °F)), silnější fólie pak vyžaduje vyšší teplotu svařování (ovládací kolečko nastavte na 200 °C (390 °F)). Pro zjištění ideální teploty je vhodné provést několik zkušebních svarů při různých teplotách.

POZNÁMKA: Pokud stroj nepoužíváte, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Údržba:

PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLIV ÚDRŽBY STROJ VYPNĚTE VYTAŽENÍM ZÁSTRČKY ZE ZÁSUVKY A NECHTE JEJ VYCHLADNOUT!!

ÚDRŽBU, OPRAVY A/NEBO MODIFIKACE STROJE SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL!!